


TCS-102 & TCS-104 接線機零件表



編號	名稱	單位	編號	名稱	單位
A	線圈	只	N	啟動開關	組
B	三角鋁	片	O	拉力螺絲	組
C	拉力彈簧	條	P	透視片	片
D	固定器	組	Q	隔離螺絲	組
E	退火銅	組	R	銅管	組
F	角銅	組	S	接觸棒	組
G	夾仔	組	T	強弱開關	只
H	夾仔螺絲	組	U	電源線	條
I	固定棒	支	V	開關	只
J	壓力彈簧	條	W	底板	片
K	分段把手	只	X	灌流簧	式
L	分段開關	組	Y	頂座換新	組
M	電磁開關	只	Z	拉力螺母	組